

# AI-M1000 ファームウェアの更新手順

AI-M1000 ファームウェア(内蔵プログラム)の更新手順を説明します。

このファームウェア更新ソフトは AI-M1000 専用ですので、AI-M1000 以外の機種では利用できません。

更新終了後 AI-M1000 は自動的に再起動します。

更新作業は、必ず本書を一通りお読みになってから行ってください。

## < 準備 >

実際に更新作業に入る前に、以下の点についてご確認ください。準備を正しく行わないと、更新が正常に行えない場合があります。

**使用するパソコンに、AI-M1000 のドライバがインストールされていることをご確認ください。インストールされていない場合、更新することができません。**

**使用するパソコンと AI-M1000 が USB ケーブルで接続されていることをご確認ください。使用するパソコンに複数の AI-M1000 (または UX-MF10CL) を接続している場合は、更新を行う 1 台を除いて USB ケーブルを抜いてください。複数の AI-M1000 を一度に更新することはできません。**

**AI-M1000 とデジタルカメラを USB ケーブルで接続されている場合は、USB ケーブルを抜いてください。**

**AI-M1000 にセットされているメモリーカードはすべて取り外してください。**

**AI-M1000 に電話回線ケーブルを接続している場合は、電話回線ケーブルを抜いてください。**

**ファームウェア更新ソフト以外の、パソコン上で動作しているアプリケーションはすべて終了させてください。**

以上で、準備は完了です。

## < 操作手順 >

### 更新作業の流れ


- 1) AI-M1000 の電源を入れる
  - 2) AI-M1000 を、パソコンからのデータ待ち受けモードにセットする
  - 3) パソコン上で、AI-M1000 ファームウェア更新ソフトを立ち上げる
  - 4) ファームウェア更新ソフトを使用して AI-M1000 のファームウェアを更新する
- 以上のような流れで、更新作業を行います。以下に詳細な手順を説明します。

【手順 1】 AI-M1000 の電源が入っていることを確認します。


電源が入っていない場合は、本体の電源を入れてください。

【手順 2】 待機画面が表示されていることを確認します。

待機画面が表示されていない場合は、[ 停止 ] ボタンを押すことで待機画面に戻ることができます（下は待機画面の例です）。



【手順】 AI-M1000 のソフトボタン[登録/機能]を押します。ソフトボタンを押すと画面が以下ようになります。




【手順】 この状態で AI-M1000 のダイヤルボタンを[ \* ] [ 8 ] [ 7 ] [ # ]の順に押します。


他のボタンを押してしまった場合や、ボタンを押す順番を間違えてしまった場合は、[ 停止 ] ボタンを押して待機画面に戻ってから、【手順】 からやり直してください。

【手順】 下の画面が表示されますので、AI-M1000 の [ 3 ] ボタンを押し、「パソコンから書換」を選択します。


[ 1 ] ボタンや [ 2 ] ボタンを押してしまった場合は、[ 戻る/クリア ] ボタンでこの画面に戻ることが出来ます。



【手順】 下の画面が表示されます。以降、パソコンからファームウェアの更新を行う際の注意事項が表示されますので、[決定]ボタンを押して順番に読み進めてください。




【手順】 下の画面まで進み、[決定]ボタンを押すと、AI-M1000 はパソコンからのデータ待ち受け状態になります。



【手順】 下の画面は、AI-M1000 がパソコンからのデータ待ち受け状態にセットされている状態です。これで AI-M1000 の操作は終了です。以降はパソコンの操作になります。

パソコンを操作しないまま 5 分間経過すると、AI-M1000 のデータ待ち受け状態が解除されます。そのときは電源を入れ直して、【手順】からやり直してください。


AI-M1000 がパソコンからのデータ待ち受け状態にセットされると、AI-M1000 のお知らせランプが点滅します。




【手順】 ハードディスク上の任意の場所に解凍して頂いたファームウェア更新ソフトをダブルクリックして立ち上げます。



【手順】 表示されている内容を確認のうえ、[次へ]ボタンをクリックします。




【手順】 AI-M1000 のファームウェアのバージョン確認を開始しますので、終了するまでしばらくお待ちください。



バージョン確認を途中で中断することはできません。


## バージョン確認中のエラー表示について

下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。



- ・ パソコンと AI-M1000 が USB ケーブルで正しく接続されていない  
USB ケーブルの接続を確認してください。
- ・ AI-M1000 の電源が入っていない  
AI-M1000 の電源が入っていることを確認してください。


また、下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。



- ・ AI-M1000 以外の機種のファームウェア更新ソフトを使用している  
AI-M1000 用のファームウェア更新ソフトを使用してください。
- ・ AI-M1000 以外の機種がパソコンと接続されている  
接続されている機種が AI-M1000 でない場合は、接続されている機種にあったファームウェア更新手順に従って更新ください。




【手順】バージョン確認が完了すると、現在のバージョン名と更新されるバージョン名が表示されます。更新されるバージョン名をメモしてください。更新後の確認に使用します。その後、[次へ]ボタンをクリックします。




バージョンが同じ場合はすでに最新のバージョンですので、更新をする必要はありません。[キャンセル]ボタンをクリックして終了してください。その後、AI-M1000 の差し込みプラグを抜き差しして電源を入れ直してください。

【手順 2】更新に関する注意事項が表示されます。確認後、[開始]ボタンをクリックします。




本体とは、AI-M1000 のことです。

【手順 3】更新が始まりますので、終了までしばらくお待ちください。更新に要する時間は、約 5 秒～1 分程度です。



更新開始後に、中断することはできません。


【手順 3】ファームウェアの更新が完了すると、下のような画面が表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。



正常終了したとき、AI-M1000 は自動的に再起動します。


#### 更新中のエラー表示について

下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。




- ・ AI-M1000 がパソコンからのデータ待ち受けモードにセットされていない  
AI-M1000 が【手順 3】の画面になっていない場合は、【手順 3】の操作からやり直してください。
- ・ AI-M1000 が【手順 3】の画面になっている場合は、AI-M1000 の電源を入れ直して【手順 3】からやり直してください。

また、下のエラーが表示された時は、以下の原因が考えられます。




- ・パソコンと AI-M1000 が USB ケーブルで正しく接続されていない  
USB ケーブルの接続を確認の後、AI-M1000 の電源を入れ直して【手順 1】からやり直してください。
- ・ AI-M1000 の電源が入っていない  
AI-M1000 の電源が入っていることを確認し、【手順 1】の操作からやり直してください。

【手順 2】 更新作業が完了しました。[終了]ボタンをクリックすると、AI-M1000 ファームウェア更新ソフトが終了します。



【手順 8】 AI-M1000 で【手順 7】～【手順 6】の順に操作し( [登録/機能] [ \* ] [ 8 ]  
[ 7 ] [ # ] の順にボタンを押します)、[ 1 ] ボタンを押します。  
下のような画面が表示されますので、現在のバージョンが【手順 8】でメモした  
バージョンと一致していることを確認します。




以上で、ファームウェアの更新作業は終了です。

[ 決定 ] ボタンを押すと、待機画面に戻ります。

パソコンに保存したファームウェア更新ソフトは不要ですので、削除してください。

## **その他のエラー表示について**

ファームウェア更新ソフトの使用中に以下の画面が表示された場合、ファームウェア更新ソフトがシステムエラーを起こしています。



### **<対処方法>**

- ・パソコンを再起動させた上で、パソコン上で動作しているアプリケーションをすべて終了させ【手順 】からやり直してください。

## **更新したが、バージョン名が以前のままで更新されていない**

更新が正常に行われていません。

### **<対処方法>**

- ・【手順 】からやり直してください。

## **更新中に電源を切ってしまった**

電源を切ったタイミングによって、ファームウェアが更新されていない場合や、次回電源が入らなくなる場合があります。

### **<対処方法>**

- ・ファームウェアが更新されていない場合は、【手順 】からやり直してください
- 電源が入らなくなってしまった場合は、以下の内容をご参照ください。

## **電源が入らなくなってしまった**

更新が正常に行われなかった可能性があります。

### **<対処方法>**

- 一度、差し込みプラグを抜きます
- 数秒待った後、差し込みプラグをさします